

<b>F1</b>	Online průvodce uživatele
<b>Shift+F1</b>	Poznámky k Copyright
<b>Ctrl+F1</b>	O WSJT-X
<b>F2</b>	Otevře konfigurační okno
<b>F3</b>	Zobrazí klávesové zkratky
<b>F4</b>	Smaže DX Call, DX Grid, TX zprávy 1-5
<b>Alt+F4</b>	Ukončí program
<b>F5</b>	Zobrazí speciální příkazy myši
<b>F6</b>	Otevře další soubor v adresáři
<b>Shift+F6</b>	Dekóduje všechny zbývající soubory
<b>F7</b>	Zobrazit okno zprůměrovaných zpráv
<b>F11</b>	Posune Rx kmitočet dolů o 1 Hz
<b>CTRL+F11</b>	Posune Rx a Tx kmitočty dolů o 1 Hz
<b>Shift+F11</b>	Přesune TX kmitočet o 50 Hz dolů
<b>F12</b>	Posune Rx kmitočet nahoru o 1 Hz
<b>Ctrl+F12</b>	Posune Rx a Tx kmitočty nahoru o 1 Hz
<b>Shift+F12</b>	Posune Tx kmitočet nahoru o 50 Hz
<b>Alt+1-6</b>	Nastaví tuto relaci na toto číslo v Tab 1
<b>Ctrl+1-6</b>	Nastaví příští relaci na toto číslo v Tab 1
<b>Alt+D</b>	Dekóduje znovu frekvenci QSO
<b>Shift+D</b>	Plné dekodování (obě okna)
<b>Ctrl+E</b>	Zapne TX event/1st
<b>Shift+E</b>	Vypne TX event/1st
<b>Alt+E</b>	Smazání
<b>Ctrl+F</b>	Edituje box zprávy s volným textem
<b>Alt+G</b>	Generuje standardní zprávy
<b>Alt+H</b>	Zastaví vysílání
<b>Ctrl+L</b>	Hledá značku v databázi, generuje standardní zprávy
<b>Alt+M</b>	Monitor
<b>Alt+N</b>	Povolí vysílání
<b>Ctrl+O</b>	Otevře soubor wav
<b>Alt+Q</b>	Uloží QSO
<b>Alt+S</b>	Zavře monitor
<b>Alt+T</b>	Ladění
<b>Alt+V</b>	Uloží nejposlednější wav soubor

<b>Klik na</b>	<b>Akce</b>	
<b>Vodopád</b>	<b>: Klik</b>	nastaví Rx kmitočet
	<b>Shift+klik</b>	nastaví Tx kmitočet
	<b>Ctrl+klik</b>	nastaví Rx a Tx frekvence
	<b>Dvojklik</b>	dekóduje na Rx frekvenci

#### Dekódovaný text :

**Dvojklik** kopíruje druhou značku do Dx call, lokátor do Dx Grid změni Rx a Tx frekvenci na dekodovaný signál a generuje standardní zprávy.

Pokud je zatrženo **Hold Tx Freq** nebo je první značka vaše vlastní, Tx frekvence nebude změněna, dokud je při dvojkliku držený CTRL stisknutý.

#### Tlačítko Erase :

**Klik** smaže okno Rx frekvence  
**Dvojklik** smaže obě okna