Jak začít s N1MM

🔚 Edit Station Infe	ormation	×
Call	OK2PAD	Tip: You need to fill out this form or the program will not perform properly. Also, make sure your
Name	Zdenek Habala	computer date and time are set
Address	Langrova 23	zone for your location.
Address		
City	Brno State Zip	62700
Country	Czech Republic	
Grid Square	JN89IE CQ Zone 15	ITU Zone 28
License Class	A	
Latitude	49,4 Longitude -16,4	Enter S, E as negative numbers
Packet Node Call		
ARRL Section	DX e.g. STX, SDG. Enter "D>	K" for non-US stations
Club		
email address		
SMTP Server addr	x.x	
	Ok Help	Cancel

Základním předpokladem plnohodnotné funkce programu je propojení CAT a klíčování CW radia s PC a pro digimódy ještě audiovstupu a výstupu radia se zvukovkou v PC.

Při prvním spuštění se otevře obrazovka, ve které se zadávají osobní data. Ta jsou použitá v záhlaví Cabrillo souboru. Zeměpisné souřadnice slouží k výpočtu vzdálenosti a směru. Vstupní pole **State** slouží US stanicím k zadání zkratky jejich státu, ne k zadání zkratky vlastního státu.

73760,10 L File Edit Vi	58 Kenwood ew Tools C Sr	VFO A onfig Window It Roy Snt N	Help IR Rov NR – 0	
sie <u>W</u> ipe	Log It Edit	Mark Sto	re SpotIt Bu	uck
Esc: Stop	F1 S&P CQ	F2 Exch	F3 Thanks!	F4 OK2PAD
E Running	F5 His Call	F6 QSO B4	F7 QRZ?	F8 Again
	F9 NR?	F10 Prec?	F11 CK?	F12 Sect?
Bearing	information app	ears here.		
This database	is for: OK2PAD		367/220	278 520 🦼

Pak se otevře vstupní okno, které je srdcem celého programu Nejprve je třeba konfigurovat hardware. Vychází se z menu **Config** a první položka tohoto menu je Configurer Port, Telnet, atd Při otevření položky Configurer se automaticky jako první otevírá okno konfigurace Hardware. Zde je potřeba přiřadit jednotlivým portům zařízení, která budou těmito porty ovládána.

Hardw	vare	Files		Fur	iction Ki	eys [)igital Modes	U Other
Options	Radio	Dig	jital	Packet	Other	Details —	⊂ S02v	/ C SO2R
Com1	Kenwood	•	Г			Set	4800,N,8,2,D1	rR=Always
Com2	None	-	V			Set	DTR=PTT,RT	S=Always OffTx=1
Com3	None	•				Set		
Com4	None	•				Set		
Com5	None	•	Γ			Set		
Com6	None	•				Set		
Com7	None	-				Set		
Com8	None	-				Set		
LPT1						Set	Pin17=CW,Pin	16=PTTTx=1
LPT2						Set		
LPT3						Set		
Telnet C	Cluster							
AB5K			E	Edit				

Levý sloupec zobrazuje čísla seriových portů, ve druhém sloupci zleva se volí radio. Vyžaduje-li radio podrobnější nastavení, lze to udělat po kliknutí na **Set**. Radio se vybere v seznamu u příslušného portu. Vedle sloupce **Radio** je sloupec zatrhávacích boxů **Digital.** Zatržením se tento port přidělí interfejsu pro ovládání PTT a FSK u digitálních módů (PSK a RTTY). Na dalším portu může být TNC pro spojení s packet clusterem (pokud není Telnet) – zatržení ve sloupci **Packet**. CW klíčování může být připojeno na COM nebo LPT port. Přiřazení pinů LPT portu je pevně dané a odpovídá přiřazení pinů v jiných závodních programech např N6TR nebo OK1DUO.

💐 Com1			×
Speed	Parity	DataBits	Stop Bits
4800	N	• 8 •	2 🔹
DTR (pin 4)	RTS (pin 7)		Radio/VF0
Always On 💌	Always On	-	1 💌
🔲 Allow ext inter	rupts	j Hadio F	<u>H</u> elp
Suggested Settings:		on Aliupus on Hoi	. Codo
Yaesu: 4800, N	v, o, z, Always (1, 8, 2, Always c	on, Always on, He: on, Always on	< CODE
Kenwood: 4800, N TT Orion: 56000,	1, 8, 2, Handsha N, 8, 2, Handsh	ake, Handshake nake, Handshake	
		0)K Cancel

Jedno z oken **Details**, v tomto případě upřesnění radia. Nastavuje se rychlost, parita, datové a stopbity. Protože můj CAT interfejs je napájený přímo ze seriového portu, jsou signály DTR a RTS nastaveny Always On. U ICOMů se ještě nastavuje hex adresa radia, ta se zjistí v manuálu k radiu nebo v menu.

Zde je také vidět, že u TRXů Kenwood nelze nastavit tzv polling interval

🖷 LPT1		×
Pin 17 Pin 16	_	Radio/VFO
PTT Delay (m 30	sec)	
Allow ext interrupts DVK	CW/PTT Port Addr 378	<u>H</u> elp
Suggested Settings: Icom: 1200, N, 8, 2, Always o Yaesu: 4800, N, 8, 2, Always o Kenwood: 4800, N, 8, 2, Handsha TT Orion: 56000, N, 8, 2, Handsh	' n, Always on, Hex Code n, Always on ke, Handshake ake, Handshake	
	OK	Cancel

Další z oken Details ukazuje nastavení portu LPT1 pro CW klíčování. Nastavit se dá jen adresa portu.

Configurer				<u>></u>
Winkey	Mode Control	Antennas	Audio	
Hardware	Files	Function Keys	Digital Modes	Other
🔽 Monitor via PC	Speaker	Send le serial nu	ading zeros in umbers (e.g. TT7)	
Send Corrected (Before End of I	l Call QSO Msg)	Callsign	nding CQ when changed	
🔽 Send partial ca	lls	Fill in his call (ES	s exchange when sendi M mode)	ng your
🔽 Work Dupes			String to use on cw his call key and exc (default is one spac	between hange key eì
✓ Use Contest W for CW	ord Spacing	186	Keycode of Ins Key	Substitute
		222	Keycode of TU/Log	g Key Substitute
Make sure that the Config/Change Cw CQ Key F1 Exchange Key F2	key mappings define / buttons, Config/Cha End of QSO Key F3 His Call Key F5 •	d below match the conge SSB Buttons an My Call Key F4 QSO B4 Key F6	ontents of the keys as d d Config/Change Digita Again Key F8	efined in I Buttons.
	OK	Cancel		Help

V tomto okně se upřesňují některé detaily činnosti programu, např vysílání nevýznamných nul, např 001, případně náhradní znak místo nuly např. T - TT1 apod.

Winkey	Mode Control	Antennas	Audio	
Hardware	Files	Function Keys	Digital Modes	Other
Digital Interface 1 TU Type MMTTY/PS Speed Parity Parity Data Bits Stop Bits Flow Control DI-1 MMTTY Path	Digital Interfac TU Type None Speed Parity Data Bits Stop Bits Flow Control	xe 2 - MMTTY ▼ Nor ▼ MM ▼ MM ■	Window Settings mal MMTTY Window all MMTTY Window TTY always on Top TTY Mode SK © FSK TTY Mode SK © FSK	
C:\Program Files\	MMTTY\mmtty.exe		Select	
DI-2 MMTTY Path	1			
C:\Program Files\	MMTTY\mmtty.exe		Select	

Okno nastavení digitálních módů. Protože program umí pracovat se dvěma okny digitálních interfejsů najednou, jsou v okně i dva sloupce – pro DI1 a DI2. Jeden interfejs může být přes zvukovou kartu, nejčastěji program MMTTY a druhý např. RTTY modem Kamtronics, PK232 a pod. Zatrhává se jen velikost okna a MMTTY always on Top (vždycky nahoře). U RTTY se ještě volí způsob klíčování FSK nebo AFSK. Pro MMTTY se dole nastaví cesta k MMTTY. Doporučuji MMTTY nainstalovat někde jinde a do adresáře N1MM překopírovat jen soubory MMTTY.EXE, USERPARA.INI a MMTTY.INI. Pokud nebudete program MMTTY používat, zbytek jeho instalace smažte.

Až potud se nastavují všechny parametry pouze jednou – poprvé.

Rozložení obrazovky

Co by mohlo být na hlavním panelu:

Pro provoz CW stačí rozlišení obrazovky 800 x 600 bodů, pro RTTY nebo PSK nejméně 1024 x 728.

CW V první řadě jedno nebo dvě okna **Bandmap** (VFO A a VFO B)

Okno deníku – toto okno má dvě části. Část, kde se zobrazuje X posledních spojení a část, kde se zobrazí předchozí spojení se značkou v poli CALL ve vstupním okně deníku. Počet QSO X je dán velikostí okna, poměr obou oken se dá nastavit uchopením dělícího pruhu myší a posouváním. Dále **Entry window** vstupní okno deníku, které je ústředním oknem celého programu.

Potom okno **Available Mults & QSOs,** ve kterém je zobrazen počet možných a neudělaných násobičů na každém pásmu, včetně značek a kmitočtů. Jsou tam i tlačítka k přepínání pásem.

V okně **Score** jsou zobrazeny počty udělaných QSO, násobičů a dosažených bodů podle pásem. **Okno Info** slouží k propojení více pracovišť do sítě, ale dá se využít ke sledování ratingu a

porovnávání současných hodnot třeba s hodnotami z loňského ročníku (pokud je k disposici příslušný

deník). Ještě tam může být okno DX clusteru, ale protože spoty s příslušného pásma padají přímo do Bandmapy, je to zbytečné. Stanice se dají spotovat přímo ze vstupního okna.

RTTY – PSK U těchto módů přibývá nejrozměrnější okno a to je okno **Digitálního interfejsu.** Toto okno se dělí na dvě části. První – přijímací a vysílací panel, panel makrotlačítek a druhé – panel Digital engine, pro RTTY je to MMTTY a pro PSK je to MMVARI.

Před závodem.

V helpu, v oddíle **Reference**, v kapitole **Contest Setup Instructions** nebo **Supported Contests** si najděte příslušný závod. Kromě podmínek závodu tam jsou dva důležité údaje, první se jmenuje **Log type** a druhý **Sent Exchange**. Jsou tam také uvedeny některé specifikace v obsluze nebo chování programu. Ukázka je ze závodu WAERTTY, jehož informace jsou dlouhé několik stran, protože závod má složité (ale krásné) podmínky. Zde je jen začátek....

WAEDC contest

The WAEDC Contest can be configured for European stations and non-European stations.

- Window: Select Log type

 Log Type: WAERTTY
 - o Sent Exchange: 001

The callsign in the Station Information dialog ('Config | Change Your Station Data | Call') determines if you are an European station or a non-European station.

Making Qso's in WAE RTTY by Rich, VE3IAY.

To start with, a QSO in WAE is just like a QSO in CQ WPX or SARTG, and I would suggest using the same function-key set.

Nejprve je nutno otevřít databázi závodů. První (základní) databáze je automaticky otevřená hned při instalaci programu a až do otevření jiné se při spuštění programu automaticky otevírá stále stejná – jmenuje se **HAM.MDB**. Do jedné databáze je možno uložit více závodů, aniž by se vzájemně míchaly. Manuál doporučuje pro velké závody (CQWW, ARRL a pod) otevírat pro každý závod samostatnou databázi. Volba a zakládání databází vychází z menu **File.**

Dalším krokem je otevření deníku pro závod ve vybrané databázi. V menu File jsou první dvě položky určeny k výběru deníku. První položkou se otevírá nový deník, druhou položkou se otevírá již dříve definovaný závod. To umožňuje " jet" i několik závodů současně a otevřít si vždy ten správný deník.

Deník se dá otevřít i dříve, např. kvůli treninku provozu a logování. Před závodem tréninková QSO buď vymažte nebo zrušte celý deník a otevřete ho znovu.

Start a new log for a contest = zahájit závod s novým deníkem

Pokud vyberete tuto možnost, můžete v rolovacím seznamu vybrat deník pro závod, zjištěný v helpu (WAERTTY). Rolovací okno nabídne všechny závody. Po výběru závodu se vyplní default položky v záložce **Contest** a tyto hodnoty je potřeba doplnit a upřesnit. V poli Sent Exchange se **neudává report**. Pořadové číslo se zadává jako 001 nebo #, zóna jako číslo (15 nebo 28). Dole je vstupní pole pro komentář k závodu.

V záložce Associate Files jsou definice pomocných souborů, např Master.DTA a pod.

V tomto rámečku mě není jasný údaj Overlay Category....

C:\Program Fi	iles\N1MM logger\R0K2006.mdb	×
⊢ Select Con	ntest Type for New Log	
Log Type	WAERTTY	
Start Date	VHFNAC VHFREG1 VHFSERIAL VOLTARTTY	
	WAECW	
	WAG	
Con	ntest Associated Files	
Operator Ca	stegory SINGLE-OP	
Band Ca	ALL Note - the program does	
Power Cal	stegory LOW Intervalidate categories. Check the contest rules	
Mode Ca	stegory RTTY I for valid categories.	
Overlay Cal	stegory N/A Show Rules (Internet	
	access required)	
Sent Excl	hange 001 Omit RST. E.g. CQWW: 05 SS: A 56 EMA	
Оре	erators OK2PAD Update Ops from Log	
Soa	apbox	
Com	iments	
	,	
	OK Help Cancel	

 Open existing log for a contest = otevřít existující deník (pokračovat v dříve započatém závodě)

 C:\Program Files\N1MM logger\R0K2006.mdb

Select Existing Log			
Contest	Start Date	▲	
WAERTTY	11.11.2006		
UKRAINDIGI	4.11.2006		
UKRAINBTTY	4.11.2006		
JARTSW/WRTY	20.10.2006		
MAKRORTTY	14.10.2006		
TARAPSK	7.10.2006		
	30.9.2006		
		-	
			407 Cambrada
Operator Category SINGL	F-OP	1	
		1	State for Log Type QSUPART 1
Band Category ALL	🔳 Note - the progra	m does	
Power Category	not validate categ	jories.	L
LUW	Check the contes	t rules	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Mode Category RTTY	for valid categorie	s.	

Okno je jinak stejné jako předchozí, pro úsporu místa jsem použil výřez.

Obvykle se používá při souběžné práci ve více závodech (u mne typicky WAEDC RTTY a OKOMDX). V tomto případě rolovací menu nabídne jen závody, které již byly definovány.

Závody, které v aktuálním roce už proběhly nebo jichž jsem se nakonec nezůčastnil, je možno zrušit výběrem závodu a stisknutím klávesy **DEL**.

Nastavení maker

Daším krokem je **nastavení maker**. Makra jsou spouštěna buď myší z **ENTRY Window** nebo okna **Digitálního interfejsu** nebo tisknutím **F-kláves**. Pro každý mód je k dispozici zvláštní skupina maker, která je automaticky aktivována podle zvoleného módu.

Na rozdíl od starších verzí programu může být ve vstupním okně uloženo 12 maker pro **Running mode** tj. provoz na výzvu a druhých 12 maker pro mód **Search and Pounce** tj. vyhledávání. U starších verzí to bylo pouze 8 a 8.

Prvních 12 je na výzvu a druhých 12 pro vyhledávání. Nebude-li druhých 12 maker plně obsazených, program použije obsahy maker z první sady. Setup maker se vyvolá po kliknutí pravým na některém butonu. Editovat se může po kliknutí v příslušném řádku nebo kliknutím na políčko ve sloupci úplně vlevo. Editovaný řádek je označen symbolem tužky. Nový řádek se vloží po kliknutí na symbol hvězdičky v levém sloupci.

Button Caption	CW Message	2
F1 CQ	CQ CQ *	
F2 {exch}	CFM ur 5NN {Exch}	-
F3 TU	TU de *	
F4 (MYCALL)	×	
F5 Call	1	
F6 QS0 B4	QSO B4 de *	
F7 ?	?	
F8 Agn	Agn	
F9 NR	#	
F10 Prec	B	
F11 CK	61	
F12 Sect	CT	
7 F1 S&&P CQ	CQ *	
ŧ		

V makrech lze použít zkratku "*" pro vlastní značku (místo MYCALL) a zkratku "!" pro značku protistanice. Znak "#" (dvojkřížek) interpretuje aktuální číslo spojení. V levém sloupci je nápis na tlačítku a v pravém sloupci je vysílaný text a makropříkazy.

Butt	on Caption	.WAV File	*	ĵ
🤊 F1 C	Q	wav\{operator}\cq.wav		Se
F2 E	xch	wav\{operator}\ssExchange.wav	-	Se
F3 T	hanksl	wav\{operator}\Thanks.wav		Se
F4 {	MYCALL}	wav\{operator}\n1mm.WAV		Se
F5 H	lis Call	1		Se
F6 G	SO 84	wav\{operator}\QSOB4.wav		Se
F7 G	RZ?	wav\{operator}\QRZ.wav		Se
F8 A	gain	wav\{operator}\AllAgain.wav		Se
F9 N	IB?	wav\{operator}\Number.wav		Se
F10	Prec?	wav\{operator}\Precedence.wav		Se
F11	CK?	wav\{operator}\Check.wav		Se
F12	Sect?	wav\{operator}\Section.wav		Se
F1 S	&&P CQ	wav\{operator}\cq.wav		Se
*				

U SSB maker se definují Wav soubory, ve kterých jsou příslušné texty namluveny.

Button Caption	Text to send
F1 CQ	{TX}CQ DE **K{RX}
F2 Exch	{TX}599 {EXCH}{RX}
F3 TU	{TX}TU de {MYCALL}{RX}
F4 {MYCALL}	{TX}{MYCALL}{RX}
F5 His Call	{TX}I{BX}
F6 B4	{TX}B4 de {MYCALL}{RX}
F7 QRZ	{TX}QRZ de {MYCALL}{RX}
F8 Agn	{TX}AGN AGN de {MYCALL}{RX}
F9 Nr?	{TX}Nr?{BX}
F10 Sect?	{TX}Sect?{BX}
F11 Zn?	{TX}ZN?{BX}
F12 Agn?	{TX}AGN{RX}
F1 S&&P CQ	{TX}CQ DE * K{RX}
	or white the more present to the second

Makra pro digitální módy. Na spodku každého okna je tlačítko OK, kterým se uloží změny. Kvůli úspoře místa zde nejsou zobrazena.

Okno deníku

TS	Call	Freq	Sent	NR	Prefix	Mult	Points	
2.2.2006 20:59:53	KA4RRU	7053,16	362	488	KA4	Ne	6	
2.2.2006 21:02:30	RAGAJ	7049,13	363	380	RA3	Ne	4	
2.2.2006 21:04:26	W1ECT	7045,24	364	1167	W1	Ano	6	
2.2.2006 21:08:41	EA3KU	7042,95	365	522	EA3	Ne	4	
12.2.2006 21:27:59	OH4LRP	7054,42	366	314	OH4	Ano	4	
2.2.2006 21:31:20	GU6EFB	7058,65	367	166	GU6	Ano	4	
12.2.2006 21:32:27	RU1A	7059,02	368	1930	RU1	Ne	4	

Okno deníku se otevře vždy ve správném tvaru pro vybraný závod. Šířku okna mám pevně stanovenou a v závodech, kde je méně údajů, zůstane část okna prázdná. Spodní část okna je určena pro předchozí spojení se stanicí, jejíž značka je ve vstupním okně. V titulním proužku tohoto okna je aktuální datum a čas, název závodu a název otevřené databáze.

Score - 1	172 459 Po	oints			X
Band	Q/QTC	QSOs	Pts	Cty	
3,5	QSO	120	120	124	
3,5	SQTC	10	10	0	
7	QSO	96	96	105	
7	RQTC	29	29	0	
14	QSO	116	116	88	
14	RQTC	30	30	0	
14	SQTC	20	20	0	
21	QSO	36	36	30	
21	RQTC	20	20	0	
21	SQTC	20	20	0	
Total	A11	497	497	347	
Score:	172 459				

Dalším oknem je okno **Score.** V něm je neustálý přehled o počtu spojení, počtu násobičů a bodovém stavu.

Okno se automaticky konfiguruje podle vybraného závodu.

Toto je okno z WAEDC RTTY

Kenwood VFO A	×
7040,73	SH/DX <u>W</u> ide
-0,03	RIT XIT LSB
- SV30	YL 153* NEW
7040 - 0461	/JT 56* NEW
Olmo Port	lmon



Okno Info

Okno **BandMap** má několik funkcí – digitální stupnice, přepínač módů, vypínač RIT a XIT a možná ještě další, ale hlavně slouží k ukládání značek ze spotů, pokud byl spot z aktuálního pásma. Každý příchozí spot se uloží do bandmapy přesně na svůj kmitočet. Pak na něj stačí kliknout a radio se přeladí na kmitočet spotované stanice. A nejen to. Jako spot se uloží i značka a kmitočet stanice, jejíž značka byla v poli **Call** ve vstupním okně a volání nebylo úspěšné. Později stačí na tento spot kliknout a rádio se naladí zpět na tuto stanici a pokusy o udělání mohou pokračovat. Na levé straně svislé stupnice jsou údaje kmitočtu a trojůhelníková značka momentálního naladění. Na pravé straně se ukládají značky stanic, i udělaných (šedou barvou)

Tlačítko **SH/DX** pošle do clusteru příkaz pro zobrazení posledních spotů, tlačítko **Wide** přepíná v radiu úzký a široký filtr. Kliknutí na nápisu módu cyklicky přepíná módy v radiu, kliknutí na zkratky RIT a XIT zapíná a vypíná odpovídající funkce v radiu a údaj vlevo od RIT ukazuje hodnotu odladění RITu, ikdyž není aktivní. Po kliknutí pravým v okně BandMap se otevře menu různých funkcí. Otáčením kolečka myši (je-li kurzor v okně bandmap) se mění měřítko stupnice.

Okno Info lze využít pro sledování ratingu, kontrolovat letošní rating s loňským, komunikaci mezi pracovišti při závodech v kategorii Multi-Multi a získání podrobnějších informacích o právě dělaných stanicích.

Available				×
	Mults	;	Qs	
	0	160	0	
	0	80	0	
	0	40	0	
	0	20	0	
	0	15	0	
	0	10	0	
Call	F	req	Dir	TS
				► •

Okno Available Mults and QSOs. V tomto okně se ukládají neudělané násobiče nebo QSO i s kmitočtem.

Okno se dá využít i pro přepínání pásem kliknutím na příslušný buton. Okno má jistě ještě další funkce...