


Alternativní makra v první skupině maker

Zcela náhodou jsem objevil alternativní makra v první skupině maker. Tato makra se vyvolají dvojklikem na tečku v kroužku **Next**. Protože jsem je v praxi zatím nepoužil, nevím zda tam zůstanou trvale nebo jen pro jedno (aktuální) spojení.

Generate Std Msgs	Next
HK3W OK2PAD JN89	<input type="radio"/>
HK3W OK2PAD -15	<input type="radio"/>
HK3W OK2PAD R-15	<input type="radio"/>
HK3W OK2PAD RRR	<input type="radio"/>
HK3W OK2PAD 73	<input type="radio"/>
CQ OK2PAD JN89	<input checked="" type="radio"/>


Zastavíte-li myš na tečce, po několika vteřinách se objeví bublina. V zeleném textu je překlad



TX - 1


Tato zpráva bude odeslána v příštím Tx intervalu

Dvojklikem se přepíná pro použití zprávy Tx1 k zahájení spojení (není povoleno pro složené značky 1. typu)



TX - 2

Tato zpráva bude odeslána v příštím Tx intervalu



TX - 3

Tato zpráva bude odeslána v příštím Tx intervalu

Send this message in next Tx interval

Double-click to toggle between RRR and RR73 messages in Tx4 (not allowed for type 2 compound call holders)

RR73 messages should only be used when you are reasonably confident that no message repetitions will be required

TX - 4

Tato zpráva bude odeslána v příštím Tx intervalu

Dvojklikem se přepíná mezi zprávami RRR a RR73 ve zprávě Tx4 (není povoleno pro složené značky 2. typu)

Zprávy RR73 by měly být používány pouze tehdy, pokud máte dostatečnou jistotu, že nebude vyžadováno opakování zpráv.

Send this message in next Tx interval

Double-click to reset to the standard 73 message

TX - 5

Tato zpráva bude odeslána v příštím Tx intervalu

Dvojklikem se resetuje na standardní zprávu 73

Send this message in next Tx interval

TX - 6

Tato zpráva bude odeslána v příštím Tx intervalu